

- ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, исключая отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
 3. Использование мебели по назначению, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
 4. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При мытье полов, равнин в изделиях мебели для кухни, должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
 5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
 6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически повертывать их.
 7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
 8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
 9. Поверхности деталей мебели обработать от попадания влаги, щелочей, ацетона, стирала и т.д., а также от механических повреждений.
 10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
 11. Удалять пыль с поверхности, обивочной или специальной мебельными пылевыми планками, следует сухой мягкой тканью.

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
 2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковочными материалами должны быть приняты меры предосторожности от механических повреждений.
 3. При транспортировании изделий двери и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая возможность выдвигания.
 4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебели должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные навесы не получили механических повреждений.
 5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копией), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки гавеста детали. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПИШЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока.

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

отрезать и приклеить



Мебель бытовая серии **ОЛЬГА – 17 КОМОД**
 Индекс Н15-04/17-2 Пр.НМФ 0004.01.17.02.00
 Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ЕАЭС № RU-D-RU.PA01.B.20019/22



ИП Феоктистов А.А.
ФАНТ МЕБЕЛЬ

1085
800
450

Возможна зеркальная сборка

Мебель бытовая серии «Ольга 17» КОМОД
 Инд. Н15-04/17-2. Пр. НМФ. 0004.01.17.02.00
 Паспорт изделия
 Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

комода «Ольга 17»
 УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
 Инструкция дает Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сб.поз.	Наименование	Материал	Размер, мм.	К-во, шт.	Пакет №	
2, 3	Бок	ЛДСП	883*448*16	1+1	1	
5, 6	Крышка / Дно	ЛДСП	600*448*16	1+1		
8, 8*	Бок ящика	ЛДСП	400*123*16	5+5		
11	Накладка	ЛДСП цвет	173*560*16	5		
12	Задняя стенка	ДВП	594*454*4	2		
13	Дно ящика	ЛДВП	405*540*4	5		
1п	Профиль соед.	Пласт.	565	1		
1	Бок	ЛДСП	1033*256*16	2		2
4	Крышка	ЛДСП	700*256*16	1		
7	Задник ящика	ЛДСП	509*123*16	5		
9	Дно	ЛДСП	200*256*16	1		
10	Полка	ЛДСП	166*256*16	2		

ФУРНИТУРА* (в пакете № 3)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	26
2	Еврокноч	шт.	1
3	Заглушка	шт.	4
4	Заглушка эксцентр.	шт.	4
5	Ножка-опора	шт.	6
6	Шкант	шт.	24
7	Ручка	шт.	5
8	Шурупы на ручку	шт.	5
9	Направляющая 400 мм	компл.	5
10	Фланец 50 мм	шт.	2
11	Стяжка межсекционная	шт.	2
12	Стяжка эксцентриковая	шт.	18
13	Навес	шт.	2
14	Шуруп 3,5*16	шт.	50
15	Шуруп 4*16	шт.	32
16	Шуруп 4*30	шт.	4
17	Гвозди	шт.	105
18	Стойка 134 мм (поз.1С)	шт.	1
18	Инструкция	шт.	1

* предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов,

не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Окончательно стягивать фурнитуру на изделии **только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.


Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1. На дно (поз.6,9) установите ножки на шурупы 4*16.
2. На бока (поз.2,3) установите направляющие на шурупы 3,5*16.
3. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом верх дна (поз.6) и поочередно приставьте бока (поз.2,3), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
4. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.5), установите шканты. Установите крышку (поз.5) на бока (поз.1,2), закрепите эксцентрик.
5. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом верх дна (поз.9) и поочередно приставьте бока (поз.1), полки (поз.10), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
6. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.4). Установите крышку (поз.4) на бока (поз.1,2), закрепите эксцентрик.
7. Установите стойку (1с) во фланцы. Закрепите фланец на шурупы 4*16 на крышку (поз.4) с внутренней стороны.
8. В зависимости от варианта сборки, комод с полками справа или слева, установите секцию с полками с нужной стороны. После установки рекомендуется стянуть между собой соседние бока межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой по задней кромке изделия. Отверстия делаются по месту сверлом (острым) диаметром 8 мм. Если при сверлении образовались сколы, вырывы и т.п. претензии по качеству не принимаются.
9. Закрепите фланец на шурупы 4*16 на крышку (поз.5) – см. схему сборки.
10. Выровняв бока, собранной конструкции, и проверив диагональ с помощью рулетки, установите и закрепите задние стенки (поз.12), предварительно соединив профилем (поз.1п).
11. Соедините детали ящика (поз.7,8,8*) между собой на евровинты.
12. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия накладки (поз.11), установите шканты. Приставьте накладку (поз.11) к деталям ящика (поз.8,8*), закрепите эксцентрик.
13. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.14) к нижней полости каркаса ящика на гвозди, предварительно установив его в паз накладки (поз.11).
14. На накладки (поз.11) установите ручки.
15. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.8,8*) на шурупы 3,5*16.
16. До установки ящиков изделие рекомендуется прикрепить к стене, используя навесы. Навесы закрепите шурупами 4*25.
17. Установите ящики.
18. Видимые шляпки евровинтов и эксцентриков закройте заглушками.

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПО ВЫСОТЕ:
 Отверстие в точке А позволяет подогнуть направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 3,5*16.



ВНИМАНИЕ!!!
 Боковины ящика закрмлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.